Manual de Instruções

Descrição completa do EPI:

Luva de segurança confeccionada em fibra sintética e spandex, palma acolchoada e reforço no dorso para proteção anti-impacto. Ref. PRO580.
Indicado para proteção das mãos contra agentes mecânicos.

Instruções sobre o uso:

É proibido utilizar as luvas quando houver o risco de prender as mãos em partes móveis de máquinas. Não utilizar o EPI com adornos (anéis, relógios e outros acessórios). Não utilizar a luva úmida, molhada ou que apresente fissuras, rasgos, que reduza a sua eficiência.
A luva não contém substâncias que possam causar danos ao usuário.

Armazenamento:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Higienização:

Usar sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

Restrições e limitações do equipamento:

Proteção limitada aos riscos mecânicos e tempo utilizados nos ensaios. Não aplicar para outros tipos de riscos.

Em caso de dúvidas, consulte-nos
marketing@bunzlepi.com.br
+55 (11) 2090-3300

Vida útil:

A vida útil e a durabilidade são indeterminadas, pois, dependem de vários fatores como o tipo de atividade, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada além de cuidados que o usuário deve ter com o sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Acessórios existentes:

Não há.

Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.
O transporte deve ser feito na embalagem original.

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Os limites máximos de resistência e utilização das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

As luvas perderão suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

Aviso:

- Inspecionar as luvas para qualquer defeito ou imperfeição antes da utilização.

Designação e tamanho da luva:

PRO580 Tamanhos: 8 (M), 9 (G), 10 (GG) e 11 (XXG).

Norma de ensaio utilizada:

EN 388

Pictograma:

3242BP

Em caso de dúvidas, consulte-nos
marketing@bunzlepi.com.br
+55 (11) 2090-3300

Explicação sobre o pictograma:

EN 388 - Riscos Mecânico:



O: indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco.
X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é adequado para a luva ou para o material.

Em caso de dúvidas, consulte-nos
marketing@bunzlepi.com.br
+55 (11) 2090-3300